



EN: Read this information carefully and keep it for later use. Max. load: 100 kg.

Warnings. Only for domestic use. Long cord. Strangulation hazard. Keep this information for future reference.

For outdoor use only. Not suitable for children under three years.

Must be assembled by an adult. Assemble on a level surface at least 2.5 m from buildings or obstructions such as hedges, garages, houses, overhanging branches, clothes lines or electrical wires. Do not assemble on concrete, asphalt or other hard surfaces. Contact your local DIY store for the correct hanging of this product. Adult supervision advised.

Instructions. It is recommended that the swing is assembled with a ground clearance of at least 35 cm. The swing's height is adjusted using the adjustment system.

Maintenance. Check all knots and joins at regular intervals. Check the swing's seat for signs of wear regularly.

The product must not be used if broken.

DA: Læs omhyggeligt denne information og gem den til senere brug. Maks. belastning: 100 kg.

Advarsler. Kun til privat brug. Lang snor. Stranguleringsfare. Gem denne information til senere brug.

Kun til udendørs brug. Ikke egnet til børn under tre år.

Skal monteres af en voksen. Monteres over et plant underlag mindst 2,5 m fra bygninger eller forhindringer som hegn, garager, huse, overhængende grene, tørresnore eller elledninger. Må ikke monteres over beton, asfalt eller andre hårde overflader. Kontakt dit lokale byggemarked for korrekt ophængning af produktet. Opsyn af voksen anbefales.

Vejledning. Det anbefales, at gyngen monteres med en fri jordhøjde på minimum 35 cm. Gyngens højde justeres ved hjælp af justeringssystemet.

Vedligeholdelse. Tjek alle knuder og samlinger med jævne mellemrum. Tjek med jævne mellemrum gyngens sæde for tegn på slitage. Produktet må ikke bruges, hvis det er gået i stykker.

NO: Les denne informasjonen nøye og ta vare på den til senere bruk. Maks belastning: 100 kg.

Advarsler. Kun til privat bruk. Lang snor. Kvelningsfare. Spar denne informasjonen til senere bruk.

Kun til utendørsbruk. Ikke egnet for barn under tre år.

Skal monteres av en voksen. Monteres over et plant underlag minst 2,5 m fra bygninger eller andre hindringer, som gjerder, garasjer, hus, overhengende grener, tørkesnore eller elektriske ledninger. Må ikke monteres over betong, asfalt eller andre harde overflater. Kontakt ditt lokale byggevarehus for korrekt opphenging av produktet. Oppsyn av en voksen anbefales.

Vejledning. Det anbefales at huskesettet monteres med en fri jordhøyde på minimum 35 cm.

Huskens høyde justeres ved hjelp av justeringssystemet.

Vedlikehold. Kontroller alle knuter og skjøter regelmessig. Sjekk setet til husken med jevne mellomrom for tegn på slitasje. Produktet må ikke brukes hvis det er ødelagt.

SV: Läs denna information noggrant och spara för senare användning. Max. belastning: 100 kg.

Varningar. Endast för hemmabruk. Långt snore. Risk för strypning. Spara denna information för senare bruk.

Endast för utomhusbruk. Inte lämplig för barn under tre år.

Monteras av en vuxen person. Monteras över ett plant underlag minst 2,5 m från byggnader eller hinder som staket, garage, hus, trädgrenar, torkställningar eller elledningar. Får inte monteras över betong, asfalt eller andra hårda ytor. Kontakta din lokala bygghandel för korrekt upphängning av produkten. Uppsyn av vuxen rekommenderas.

Vägledning. Gungan ska monteras med ett fritt avstånd till marken på minst 35 cm. Gungans höjd kan justeras med hjälp av justeringssystemet.

Skötsel. Kontrollera alla knutar och kopplingar med jämna mellanrum. Kontrollera gungsätet med jämna mellanrum med avseende på tecken på slitage. Produkten får inte användas om den är trasig.

FI: Lue nämä tiedot huolella ja säilytä myöhempää käyttöä varten. Kuormitus enint: 100 kg.

Varoit. Ainoastaan kotikäyttöön. Pitkä naru. Kuristumisvaara. Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.

Vain ulkokäyttöön. Ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapsille.

Aikuisen koottava. Kokoa tasaisella alustalla vähintään 2,5 metrin päässä rakennuksista tai esteistä, kuten pensasaidoista, autotalleista, taloista, riippuvista oksista, pyykkinaruista tai sähkölinjoista. Älä kokoa betonin, asfaltin tai muiden kovien pintojen päällä. Ota yhteyttä alueesi rakennusliikkeeseen, jos haluat tietoa tämän tuotteen oikeasta ripustuksesta. Aikuisen valvonta on suositeltavaa.

Ohjeet. Keinun suositellaan koottavaksi siten, että sen etäisyys maasta on vähintään 35 cm. Keinun korkeutta säädetään säätöjärjestelmällä.

Kunnossapito. Tarkista kaikki solmut ja liitokset säännöllisin välein. Tarkista keinun istuimet säännöllisesti kulumisen merkkien varalta. Rikkoutunutta tuotetta ei saa käyttää.

DE: Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.
Max. Ladung: 100 kg.

Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Lange Schnur. Strangulationsgefahr. Diese information bitte für den späteren Gebrauch aufbewahren. Nur für die Verwendung im Außenbereich. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Montage durch einen Erwachsenen erforderlich. Auf einer ebenen Fläche montieren, die mindestens 2,5 m von Gebäuden oder Hindernissen wie Hecken, Garagen, Häusern, überhängenden Zweigen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt ist. Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Untergründen montieren. Fragen Sie in Ihrem örtlichen Baufachmarkt nach der geeigneten Befestigung für dieses Produkt. Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

Anleitung. Es wird empfohlen, die Schaukel mit einem Abstand von mindestens 35 cm vom Boden anzubringen. Die Höhenverstellung der Schaukel erfolgt über das Verstellsystem.

Wartung. Überprüfen Sie alle Knoten und Verbindungen in regelmäßigen Abständen. Überprüfen Sie den Sitz der Schaukel regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es beschädigt ist.

NL: Lees deze informatie aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik. Max. belasting: 100 kg.

Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Lang koord. Verwurgingsgevaar. Bewaar deze informatie voor later gebruik. Alleen voor gebruik buitenshuis. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Moet door een volwassene worden gemonteerd. Monteer op een vlakke ondergrond ten minste 2,5 m van gebouwen of obstakels zoals heggen, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitsdraden. Niet monteren op beton, asfalt of andere harde ondergronden. Neem contact op met uw plaatselijke bouwmaterialenhandel voor de juiste ophanging van dit product. Toezicht door volwassenen wordt geadviseerd.

Instructies. Het wordt aanbevolen de schommel tenminste 35 cm boven de grond te monteren. De hoogte van de schommel wordt afgesteld met behulp van het verstelsysteem.

Onderhoud. Controleer alle knopen en verbindingen regelmatig. Controleer de schommel regelmatig op slijtage. Het product mag niet worden gebruikt als het kapot is.

FR: Veuillez lire ces instructions avec attention et les conserver pour consultation ultérieure. Charge max: 100 kg.

Attention. Réserve à un usage familial. Longue corde. Risque de strangulation. Informations à conserver.

Réserve à un usage extérieur. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

Doit être assemblé par un adulte. À monter sur une surface plane située à au moins 2,5 m de bâtiments ou d'obstacles comme des haies, des garages, des maisons, des branches d'arbre, des cordes à linge ou des fils électriques. Ne pas assembler sur du béton, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures. Contacter vos commerçants locaux pour suspendre correctement ce produit. Supervision d'un adulte recommandée.

Instructions. Il est recommandé de monter la balançoire à au moins 35 cm du sol. La balançoire se règle en hauteur grâce au système de réglage.

Entretien. Vérifier régulièrement tous les nœuds et jointures. Vérifiez régulièrement le siège de la balançoire et assurez-vous qu'il ne présente pas de signes d'usure. Le produit ne doit pas être utilisé s'il est cassé.

IT: Leggere attentamente le presenti informazioni e conservarle per un utilizzo futuro. Carico max: 100 kg.

Attenzione/Avvertenza. Solo per uso domestic. Corde lunghe. Rischio di strangolamento. Conservare queste informazioni per il futuro. Solo per uso in ambienti esterni. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

Il prodotto deve essere montato da un adulto. Montare su una superficie piana ad almeno 2,5 m da edifici o ostacoli come cespugli, garage, abitazioni private, rami sporgenti, stenditoi o fili elettrici. Non montarlo su cemento, asfalto o altre superfici dure. Contattare i rivenditori locali di materiale edile per informazioni su come appendere correttamente questo prodotto. Si consiglia la supervisione di un adulto.

Istruzioni. Si consiglia di montare l'altalena a un'altezza minima dal suolo di almeno 35 cm. L'altezza dell'altalena viene regolata mediante il sistema di regolazione.

Manutenzione. Verificare regolarmente tutti i nodi e le giunture. Verificare regolarmente che il sedile dell'altalena non presenti segni di usura. Se rotto, il prodotto non deve essere utilizzato.

