



Anna & Clara's

TIPI

EN: Instructions. DA: Instruktion. NO: Instruksjon. SV: Bruksanvisning. FI: Ohjeet. DE: Anleitung. NL: Instructie. FR: Instructions. IT: Istruzioni.

EN: TIPI. W 105 x H 130 cm.

Warnings. Only for domestic use. Keep away from fire. Remove labels and packaging before giving the toy to the child. Adult assembly required. For indoor use only. The product must be placed on a flat surface to prevent it from tipping over. Check regularly that the product is intact. Do not assemble on concrete, asphalt or other hard surfaces. It is recommended that the tent is placed at least two metres from other objects. Note: The tent bag is intended exclusively for storage and is not a toy. Read this information carefully and keep it for later use.

DA: TIPI. B 105 x H 130 cm.

Advarsler. Kun til privat brug. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild. Fjern mærker og emballage, inden legetøjet gives til barnet. Samling skal foretages af en voksen. Kun til indendørs brug. Produktet skal placeres på en plan overflade for at undgå, at det vælter. Tjek med jævne mellemrum, at produktet er intakt. Må ikke monteres over beton, asfalt eller andre hårde overflader. Det anbefales, at teltet placeres mindst to meter fra andre genstande. Bemærk: Posen til teltet er udelukkende til opbevaring og ikke et legetøj. Læs omhyggeligt denne information og gem den til senere brug.

NO: TIPI-TELT. B 105 x H 130 cm.

Advarsler. Bare for privat bruk. Holdes borte fra åpen ild. Fjern etiketter og emballasje før du gir leken til barnet. Montering av voksen påkrevd. Bare til innendørs bruk. Produktet må plasseres på flatt underlag, slik at det ikke velter. Kontroller jevnlig at produktet er intakt. Må ikke monteres over betong, asfalt eller andre harde overflater. Det anbefales å plassere teltet minst to meter unna andre gjenstander. Merk: Posen til teltet er utelukkende til oppbevaring, og er ikke et leketøy. Les denne informasjonen nøye og ta vare på den til senere bruk.

SV: TIPI. B 105 x H 130 cm.

Varningar. Endast för hemmabruk. Använd inte nära öppen låga. Ta bort etiketter och förpackning innan du ger leksaken till barnet. Montering av en vuxen krävs. Endast för inomhusbruk. Produkten ska placeras på ett plant underlag för att förhindra att den välter. Kontrollera över jämna mellanrum att produkten är hel. Får inte monteras över betong, asfalt eller andra hårda ytor. Vi rekommenderar att tältet placeras minst två meter från andra föremål. OBS: Tältpåsen är uteslutande till för förvaring och är inte en leksak. Läs denna information noggrant och spara för senare användning.

FI: TIPII. S 105 x K 130 cm.

Varoitukset. Ainoastaan kotikäyttöön. Varo avotulta. Poista laput ja pakkaus, ennen kuin annat leikkikalun lapselle. Aikuisen koottava. Vain sisäkäyttöön. Tuote on asetettava tasaiselle alustalle, jotta se ei pääse kaatumaan. Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto. Älä kokoa betonin, asfaltin tai muiden kovien pintojen päällä. Teltta on suositeltavaa sijoittaa vähintään kahden metrin päähän muista kohteista. Huom.: Telttapussi on tarkoitettu vain säilytykseen, eikä se olelelu. Lue nämä tiedot huolella ja säilytä myöhempää käyttöä varten.

DE: TIPI. B 105 x H 130 cm.

Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Von Feuer fernhalten. Bitte entfernen Sie Etiketten und Verpackung, bevor Sie das Spielzeug einem Kind geben. Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Nur für die Verwendung in Innenräumen. Das Produkt sollte auf eine ebene Oberfläche gestellt werden, um zu verhindern, dass es umkippt. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt intakt ist. Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Untergründen montieren. Es wird empfohlen, das Zelt mindestens zwei Meter von anderen Gegenständen entfernt aufzustellen. Hinweis: Die Zelttasche dient ausschließlich zur Aufbewahrung und ist kein Spielzeug. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

NL: TIPI. B 105 x H 130 cm.

Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Niet bij open vuur houden. Verwijder labels en de verpakking voordat u het speelgoed aan het kind geeft. Te monteren door een volwassene. Alleen voor gebruik binnenshuis. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst zodat het niet kan omvallen. Controleer regelmatig of het product intact is. Niet monteren op beton, asfalt of andere harde ondergronden. Het wordt aanbevolen om de tent op ten minste twee meter van andere objecten af te plaatsen. Opmerking: De tentzak is uitsluitend bedoeld voor het opbergen van de tent en is geen speelgoed. Lees deze informatie aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik.

FR: TIPI. I 105 x H 130 cm.

Attention. Réservé à un usage familial. Tenir loin du feu. Retirez les étiquettes et l'emballage avant de donner le jouet à l'enfant. Assemblage par un adulte requis. Réservé à un usage intérieur. Le produit doit être placé sur une surface plane pour éviter qu'il bascule. Vérifiez régulièrement que le produit est intact. Ne pas assembler sur du béton, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures. Il est conseillé d'installer la tente à au moins deux mètres des autres objets. Remarque : le sac de la tente n'est conçu que pour le rangement de celle-ci et n'est donc pas un jouet. Veuillez lire ces instructions avec attention et les conserver pour consultation ultérieure.

IT: TIPI. I 105 x H 130 cm.

Attenzione/Avvertenze. Solo per uso domestic. Tenere lontano dal fuoco. Rimuovere le etichette e la confezione prima di dare il giocattolo al bambino. Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. Solo per uso in interni. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana per evitare che si ribalti. Verificare regolarmente che il prodotto sia integro. Non montarlo su cemento, asfalto o altre superfici dure. Si consiglia di posizionare la tenda ad almeno due metri da altri oggetti. Nota: La custodia della tenda è destinata esclusivamente alla conservazione e non è un giocattolo. Leggere attentamente le presenti informazioni e conservarle per un utilizzo futuro.

