**EN:** Insert batteries correctly with regard to polarity (see the battery cover at the base of the product). The power terminals must not be short-circuited. Regularly check the battery cover to ensure that it is properly closed. Remove the batteries if the product is not used for an extended period of time. The symbol with the crossed-out dustbin indicates that the items in question must be disposed of separately from household waste. The items must be handed in for recycling in accordance with local waste-sorting regulations. By recycling, you help reduce harmful effects on the environment and human health. For more information, please contact your local recycling centre.

**DA:** Batterier skal isættes med korrekt polaritet (se batteridækslet i bunden af produktet). Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes. Tjek med jævne mellemrum om batteridækslet er forsvarligt lukket. Fjern batterierne, hvis produktet ikke bruges i længere tid. Symbolet med den overstregede skraldespand angiver, at de pågældende genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Genstandene skal indleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale affaldsregler. Ved at indlevere til genbrug bidrager De til at reducere skadelige virkninger på miljø og menneskers sundhed. Yderligere information fås hos Deres lokale genbrugsplads.

**NO:** Batteriene må settes inn med riktig polaritet ( se batteridekselet på undersiden av produktet). Forsyningsklemmene må ikke kortsluttes. Batteridekselet må kontrolleres regelmessig for å sikre at det er ordentlig lukket. Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund. Symbolet med avfallsbeholderen med kryss over indikerer at de aktuelle produktene ikke må kastes i restavfallet. Produktene må leveres til resirkulering i samsvar med lokale regler for kildesortering. Ved å levere til resirkulering bidrar De til å redusere skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers helse. De finner mer informasjon hos Deres lokale miljøstasjon.

**SV:** Sätt in batterier korrekt vad gäller polaritet (se batteriluckan på produktens undersida). Polerna får inte kortslutas. Kontrollera regelbundet att batterilocket är ordentligt stängt. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Symbolen med den överkryssade soptunnan betyder att föremålen i fråga ska kasseras separat från hushållsavfall. Föremålen ska lämnas in för återvinning i enlighet med lokala regler för avfallshantering. Genom att återvinna bidrar du till att minska skadliga effekter på miljön och människors hälsa. För mer information, kontakta din lokala återvinningscentral.

**FI:** Aseta paristot oikein napaisuuden mukaan (katso paristokoteloa tuotteen pohjassa). Virtanapoja ei saa oikosulkea. Tarkista paristokotelon kansi säännöllisesti ja varmista, että se on suljettu huolella. Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Symboli, jossa on yliviivattu roskakori, osoittaa, että kyseiset esineet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Esineet on toimitettava kierrätykseen paikallisten jätteiden lajittelusääntöjen mukaisesti. Kierrättämällä autat vähentämään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja saat paikallisesta kierrätyskeskuksesta.

**DE:** Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (siehe Batterieabdeckung am Boden des Produkts). Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Batterieabdeckung fest verschlossen ist. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Abfalleimer zeigt an, dass die betreffenden Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Die Gegenstände müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallsortierung zum Recycling zurückgegeben werden. Durch die Rückgabe zum Recycling tragen Sie dazu bei, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Wertstoffsammelstelle.

**NL:** Let bij het plaatsen van de batterijen goed op de polariteit (zie het batterijklepje aan de onderkant van het product). De voedingsklemmen mogen geen kortsluiting maken. Controleer regelmatig of het batterijklepje goed is gesloten. Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt. Het doorgestreepte vuilcontainersymbool betekent dat de betreffende artikelen gescheiden van het gewone huisvuil moeten worden afgevoerd. De artikelen moeten worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de lokale regelgeving voor afvalsortering. Door de artikelen in te leveren voor recycling, draagt u bij aan het verminderen van schadelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid. Meer informatie is beschikbaar bij uw lokale inzamelpunt.

**FR:** Insérez les piles correctement, en fonction de la polarité (voir le couvercle des piles et la base du produit). Les bornes d'alimentation ne peuvent pas être court-circuitées. Vérifiez régulièrement le couvercle des piles afin de vous assurer qu'il est correctement fermé. Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Le symbole avec une poubelle barrée indique que les articles en question doivent être mis en décharge séparément des déchets ménagers. Les articles doivent être retournés pour recyclage conformément aux réglementations locales de tri des déchets. En déposant les articles dans des centres de recyclage, vous contribuez à réduire leurs effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine. Vous trouverez de plus amples informations auprès de votre déchèterie locale.

**IT:** Inserire correttamente le batterie secondo la polarità (verificare la cover della batteria alla base del prodotto). I morsetti di alimentazione non devono andare in corto circuito. Controllare regolarmente la cover della batteria per verificare che sia correttamente chiusa. Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Il simbolo del cestino barrato indica che gli articoli in questione devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Gli oggetti devono essere smaltiti in conformità alle normative locali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Riciclando contribuisci a ridurre gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo centro di riciclaggio locale.

**ES:** Inserte las pilas correctamente en lo referente a la polaridad (consulte la tapa de las pilas en la base del producto). Los terminales de corriente no deben cortocircuitarse. Compruebe regularmente la tapa de las pilas para garantizar que esté cerrada correctamente. Retire las baterías si no va a utilizar el producto durante un periodo de tiempo prolongado. El símbolo del contenedor tachado indica que los artículos en cuestión deben desecharse por separado de los residuos domésticos. Los artículos deben devolverse para su reciclaje de acuerdo con las normativas locales de clasificación de residuos. Al entregarlos para su reciclaje, contribuye a reducir los efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Puede obtener más información en su planta de reciclaje local.

**PL:** Włóż baterie prawidłowo, zwracając uwagę na biegunowość (patrz pokrywa baterii u podstawy produktu). Nie dopuszczaj do zwarcia zacisków zasilania. Regularnie sprawdzaj pokrywę baterii, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamknięta. Usunąć baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. Symbol przekreślonego kosza na odpady na kółkach oznacza, że dane przedmioty należy usuwać oddzielnie od odpadów komunalnych. Przedmioty te należy przekazać do recyklingu do punktu zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów. Dzięki przekazaniu odpadu do recyklingu przyczyniasz się do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.

