








Anna & Clara's

GLUE GUN

User instructions • Brugsanvisning • Brukerinstruksjoner • Bruksanvisning • Käyttöohjeet • Anwendung • Gebruiksaanwijzing • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso



EN: GLUE GUN. 10 W. Connect the glue gun directly to the power supply. **Important:** Read this information carefully and keep it for later use. **Warning:** Keep out of reach of children. Never touch the nozzle or glue when they are hot. If hot glue comes into contact with skin, don't try to remove the glue. Instead, immerse the affected skin immediately in cold water. Always leave the gun to cool completely before putting it away. Waste from electrical and electronic equipment should not be disposed of together with ordinary, unsorted domestic waste (daily waste such as food waste). For further details, contact the municipal recycling station.

DA: LIMPISTOL. 10 W. Forbind limpistolene direkte til strømforsyningen. **Vigtigt:** Læs omhyggeligt denne information og gem den til senere brug. **Advarsel:** Opbevares utilgængelig for børn. Rør aldrig ved den varme tud og den varme lim. Hvis den varme lim kommer i kontakt med huden, skal du ikke prøve at fjerne limen; men øjeblikkeligt dykke det berørte hudområde i koldt vand. Lad altid apparatet køle helt af inden det stilles væk. Hvis produktet er beskadiget eller ikke virker ordentligt, skal det bortskaffes. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med det almindelige, usorterede husholdningsaffald (dagrenovationen som f.eks. madaffald). Hent nærmere information hos den kommunale genbrugsplads.

NO: LIMPISTOL. 10 W. Koble limpistolene direkte til strømforsyningen. **Viktig:** Les denne informasjonen nøye og ta vare på den til senere bruk. **Advarsel:** Oppbevares utilgjengelig for barn. Berør aldri den varme spissen eller det varme limet. Ikke prøv å fjerne limet hvis varmt lim kommer i kontakt med huden. Dypp i stedet det berørte hudområdet i kaldt vann umiddelbart. La alltid apparatet kjøle helt ned før det settes vekk. Elektrisk avfall, inkludert avfall fra elektronisk utstyr, må ikke kasseres sammen med vanlig, usortert husholdningsavfall (for eksempel matavfall). Du finner mer informasjon hos din lokale miljøstasjon.

SV: LIMPISTOL. 10 W. Anslut limpistolene direkt till strömförsörjningen. **Viktigt:** Läs denna information noggrant och spara för senare användning. **Varning:** Förvaras utom räckhåll för barn. Vidrör aldrig den varma pipan eller det varma limmet. Om du får varmt lim på huden, försök inte ta bort limmet utan spola omedelbart hudområdet som är täckt med lim med kallt vatten. Låt alltid apparaten svalna helt innan du lägger undan den. Elektriskt avfall, inklusive avfall från elektroniska utrustningar, får inte kasseras tillsammans med vanliga, osorterade hushållssopor (till exempel livsmedelsavfall). Mer information om detta finns hos återvinningscentralen i Er kommun.

FI: LIIMAPISTOOLI. 10 W. Kytke kuumaaliimapistooli suoraan virtalähteeseen. **Tärkeää:** Lue nämä tiedot huolella ja säilytä myöhempää käyttöä varten. **Varoitus:** Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Älä koske suulakkeeseen tai liimaan, kun ne ovat kuumia. Jos kuumaa liimaa joutuu kosketuksiin ihon kanssa, älä yritä poistaa liimaa. Upota sen sijaan altistunut ihoalue välittömästi kylmään veteen. Anna pistoolin aina jäähtyä kokonaan, ennen kuin siirrät sen syrjään. Sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa hävittää tavallisen lajittelemattoman kotitalousjätteen (yhdyskuntajäte, esimerkiksi ruoan jätteet) mukana. Pyydä lisätietoja kunnallisesta jätteiden vastaanottopisteestä.

DE: KLEBPISTOLE. 10 W. Die Klebepistole direkt an die Stromversorgung anschließen. **Wichtig:** Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. **Achtung:** Von Kindern fernhalten. Berühren Sie niemals die Düse oder den Kleber, wenn sie heiß sind. Wenn Heißkleber mit der Haut in Berührung kommt, versuchen Sie nicht, den Kleber zu entfernen. Tauchen Sie den betroffenen Hautbereich sofort in kaltes Wasser. Lassen Sie die Pistole immer vollständig abkühlen, bevor Sie sie wegräumen. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht zusammen mit dem normalen, unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Weitere Bestimmungen erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Entsorger.

NL: LIJMPISTOOL. 10 W. Sluit het lijmpistool rechtstreeks aan op het stroomnet. **Belangrijk:** Lees deze informatie aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik. **Waarschuwing:** Buiten bereik van kinderen houden. Raak het mondstuk of de lijm nooit aan wanneer deze heet zijn. Als de hete lijm in contact komt met de huid, probeer de lijm dan niet te verwijderen, maar houd de aangetaste huid onmiddellijk onder koud water. Laat het pistool altijd volledig afkoelen voordat u het opbergt. Elektrisch afval, inclusief afval van elektronische apparatuur, mag niet worden weggegooid met gewoon, niet-gescheiden huishoudelijk afval (zoals voedselresten). Neem voor meer informatie contact op met het recyclingcentrum in uw gemeente.

FR: PISTOLET À COLLE. 10 W. Branchez directement le pistolet à coller à une source d'alim. **Important:** Veuillez lire ces instructions avec attention et les conserver pour consultation ultérieure. **Attention:** À conserver hors de portée des enfants. Ne touchez jamais l'embout ni la colle lorsqu'ils sont chauds. Si de la colle chaude entre en contact avec votre peau, n'essayez pas de la retirer. Plongez plutôt immédiatement la peau affectée dans l'eau froide. Laissez toujours le pistolet refroidir complètement avant de le ranger. Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères classiques (p. ex. les déchets de cuisine). Pour plus d'informations, se renseigner auprès de la déchetterie municipale.

IT: PISTOLA PER COLLA. 10 W. Collegare la pistola per colla direttamente all'alimentazione. **Importante:** Leggere attentamente le presenti informazioni e conservarle per un utilizzo futuro. **Attenzione/Avvertenza:** Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non toccare mai l'ugello o la colla quando sono caldi. In caso di contatto con la pelle, non tentare di rimuovere la colla calda. Immergere piuttosto la parte interessata in acqua fredda, immediatamente. Lasciar sempre raffreddare completamente la pistola prima di riporla. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici normali o indifferenziati (rifiuti solidi urbani, quali ad esempio scarti alimentari). Informarsi presso le oasi ecologiche o le discariche comunali.