



	≤ 11	11 - 15	15 - 19	19 - 30	30 - 60	≥ 60
				✓	✓	

EN: Warnings. Will not protect against drowning. Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Intended for users weighing: 19-60 kg. 3-12 years.

Instructions: Swimming kickboard designed to be held in your hands to help learn swimming techniques. Hold the edges or holes firmly during use. The user must not bite or chew on the product as loose or torn pieces may pose a choking hazard. Keep the product dry when not in use and store it in a dry place. Do not store it in a damp place, in direct sunlight or at freezing temperatures. Avoid placing heavy objects on top of the product. Do not fold and compress the product as it may break or be damaged.

DA: Advarsler. Vil ikke beskytte mod drukning. Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Beregnet til brugere med en vægt på: 19-60 kg. 3-12 år.

Instruktion: Svømmebræt beregnet til at blive holdt i hænderne for at hjælpe med at lære svømmeteknikker. Hold fast i kanten eller hullerne under brug. Brunderen må ikke bide eller tygge i produktet, da løse eller afrevne dele kan udgøre en kvælningfare. Hold produktet tørt, når det ikke er i brug, og opbevar det et tørt sted. Opbevar det ikke et fugtigt sted, i direkte sollys eller frost. Undgå at placere tunge objekter oven på produktet. Undlad at folde og presse produktet sammen, da det kan gå i stykker eller blive beskadiget.

NO: Advarsler. Beskytter ikke mot drukning. Må bare brukes under tilsyn fra en voksen og i vann som er så grunt at barnet når ned til bunnen. Beregnet for brukere som veier: 19-60 kg. 3-12 år.

Bruksanvisning: Svømmebrett som er designet for å holdes i hendene for å gjøre det enklere å lære svømmeteknikker. Hold tak i kanten eller hullene under bruk. Brukeren må ikke bite eller tygge på produktet, siden løse eller avrevne deler kan utgjøre en kvælningfare. Hold produktet tørt når det ikke er i bruk, og oppbevar det på et tørt sted. Ikke oppbevar produktet på et fuktig sted, i direkte sollys eller i kuldegrader. Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet. Ikke brett eller press produktet sammen. Da kan det bli ødelagt eller skadet.

SV: Varningar. Skyddar inte från drunkning. Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen. Avsedd för användare som väger: 19-60 kg. 3-12 år.

Bruksanvisning: Simplatta utformad att hållas i händerna vid inlärning av simtekniker. Håll i kanten eller hålen under användning. Användaren får inte bita eller tugga på produkten då lösa eller trasiga delar kan utgöra kvävningsrisk. Håll produkten torr när den inte används och förvara den på en torr plats. Förvara den inte på en fuktig plats, i direkt solljus eller i frost. Undvik att lägga tunga föremål på produkten. Vik inte eller pressa ihop produkten eftersom den kan gå sönder eller skadas.

FI: Varoitus. Ei suojaa hukkumiselta. Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan. Tarkoitettu käyttäjille, jotka painavat: 19-60 kg. 3-12 vuotta.

Ohjeet: Uimalauta, joka on tarkoitettu pidettäväksi käsissä uimatekniikoita opitellessa. Pidä käytön aikana kiinni reunasta tai rei'istä. Käyttäjä ei saa pureskella tai purra tuotteesta paloja, koska irralliset tai rikkiinäiset osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä tuote kuivana, kun sitä ei käytetä, ja säilytä sitä kuivassa paikassa. Älä säilytä kosteassa paikassa, suorassa auringonvalossa tai pakkasessa. Vältä painavien esineiden asettamista tuotteen päälle. Älä taita tai purista tuotetta, sillä se voi rikkoutua tai vaurioitua.

DE: Achtung. Schützt nicht vor Ertrinken. Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Für Benutzer mit einem Gewicht von: 19-60 kg. 3-12 Jahre.

Anleitung: Schwimmbrett, das in den Händen gehalten werden kann, um Schwimmtechniken leichter zu erlernen. Halten Sie sich bei der Verwendung an der Kante oder den Löchern fest. Benutzer dürfen nicht in das Produkt beißen oder darauf kauen, da lose oder abgebrochene Teile eine Erstickungsgefahr darstellen können. Das Produkt trocken halten, wenn es nicht verwendet wird, und an einem trockenen Ort aufbewahren. Nicht an einem feuchten Ort, in direktem Sonnenlicht oder bei Frost lagern. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf das Produkt zu legen. Das Produkt nicht zusammenfalten und zusammendrücken, da es brechen oder beschädigt werden kann.

NL: Waarschuwingen. Het beschermt u niet tegen verdrinken. Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen. Bedoeld voor gebruikers met een gewicht van: 19-60 kg. 3-12 jaar.

Instructie: Zwemplank ontworpen om vast te houden om zo zwemtechnieken te leren. Houd tijdens het gebruik de rand of bij de gaten vast. De gebruiker mag niet in het product bijten of erop kauen aangezien de losse en afgebroken delen tot verstikkingsgevaar kunnen leiden. Houd het product droog wanneer het niet in gebruik is en bewaar het op een droge plaats. Niet op een vochtige plaats, in direct zonlicht of vorst bewaren. Plaats geen zware voorwerpen bovenop het product. Niet het product vouwen of ineendrukken, omdat het kan breken of beschadigd kan raken.

FR: Attention. Ne protégez pas de la noyade. À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Destiné aux utilisateurs ayant un poids de : 19-60 kg. 3-12 ans.

Instructions : Plaque de natation conçue pour être tenue dans les mains pour contribuer à l'apprentissage des techniques de natation. Pendant l'utilisation, tenir par le bord ou les trous. L'utilisateur ne doit pas mordre ou mâcher le produit, car des morceaux détachés ou arrachés peuvent entraîner un risque d'étouffement. Conserver le produit au sec lorsqu'il n'est pas utilisé et le conserver dans un endroit sec. Ne pas stocker dans un endroit humide, exposé à la lumière directe du soleil ou au gel. Évitez de placer des objets lourds sur le produit. Ne pas plier et comprimer le produit, car il pourrait se casser ou s'endommager.

IT: Attenzione/Avvertenza. Non protegge dall'annegamento. Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Indicata per utilizzatori con peso di: 19-60 kg. 3-12 anni.

Istruzioni: Tavoletta da nuoto progettata per essere tenuta in mano per apprendere le tecniche di nuoto. Durante l'uso aggrapparsi al bordo o ai fori. L'utilizzatore non deve mordere o masticare il prodotto, poiché le parti allentate o strappate possono causare rischio di soffocamento. Tenere il prodotto asciutto quando non si utilizza e conservarlo in un luogo asciutto. Non conservare in un luogo umido, esposto alla luce diretta del sole o al gelo. Evitare di posizionare oggetti pesanti sopra il prodotto. Non piegare e non comprimere il prodotto, in quanto potrebbe rompersi o danneggiarsi.