



**EN:** Instructions. **DA:** Instruktion. **NO:** Instruksjon. **SV:** Bruksanvisning. **FI:** Ohjeet.  
**DE:** Anleitung. **NL:** Instructie. **FR:** Instructions. **IT:** Istruzioni.

**EN:** Iron-on. Instructions for application of iron-on patches.

1. Place the label on the garment.
2. Set the iron temperature to max. 180 degrees.
3. Cover the label with a damp cloth or iron directly.
4. Firmly press the heated iron onto the cloth/garment for 20-30 seconds.
5. Turn the garment inside out and iron for another 20-30 seconds.

**DA:** Stryges på. Instruktion i påføring af strygemærker.

1. Anbring mærket på beklædningen.
2. Indstil strygejernets på maks. 180 grader.
3. Afdæk mærket med en fugtig klud, eller stryg direkte på mærket.
4. Pres med fast hånd det varme strygejern mod stoffet/beklædningen i 20-30 sekunder.
5. Vend beklædningen på vrangen, og stryg i yderligere 20-30 sekunder.

**NO:** Strykes på. Bruksanvisning for påføring av strykeemner.

1. Legg merket på plagget.
2. Still inn strykejernets på maks 180 grader.
3. Dekk merket med en fuktig klut, eller stryk direkte på merket.
4. Press det varme strykejernets mot stoffet/plagget i 20-30 sekunder med fast hånd.
5. Snu plagget på vrangen, og stryk i ytterligere 20-30 sekunder.

**SV:** Stryks på. Bruksanvisning för applicering av strykmarken.

1. Placera märket på klädesplagget.
2. Ställ in strykjärnet på högst 180 grader.
3. Lägg en fuktig tygduk över märket eller stryk direkt på märket.
4. Pressa det heta strykjärnet mot tyget/klädesplagget i 20-30 sekunder.
5. Vänd klädesplagget ut- och in och stryk i ytterligare 20-30 sekunder.

**FI:** Silitä lämpötilassa. Ohjeet silitettävien merkkiä asettamiseen.

1. Aseta merkki vaatteeseen.
2. Aseta raudan lämpötilaksi enint. 180 astetta.
3. Peitä merkki kostealla liinalla tai silitä suoraan.
4. Paina lämmitettyä rautaa lujasti kankaaseen/vaatteeseen 20-30 sekunnin ajan.
5. Käännä vaate nurinpäin ja silitä vielä 20-30 sekuntia.

**DE:** Bügeln bei. Anleitung zum Anbringen von Bügelaufnähern.

1. Platzieren Sie den Aufnäher auf dem Kleidungsstück.
2. Stellen Sie die Temperatur des Bügeleisens auf max. 180 Grad ein.
3. Bedecken Sie den Aufnäher mit einem feuchten Tuch oder bügeln Sie ihn direkt.
4. Drücken Sie das heiße Bügeleisen 20-30 Sekunden lang fest auf den Stoff/das Kleidungsstück.
5. Wenden Sie das Kleidungsstück auf links und bügeln Sie es noch 20-30 Sekunden lang.

**NL:** Strijk op. Instructies voor het aanbrengen van instrijklabels.

1. Plaats het label op het kledingstuk.
2. Stel de temperatuur van het strijkijzer in op max. 180 graden.
3. Bedek het label met een vochtige doek of strijk het meteen op.
4. Druk het hete strijkijzer stevig 20-30 seconden op de stof/het kledingstuk.
5. Draai het kledingstuk binnenstebuiten en strijk het nog 20-30 seconden.

**FR:** Repasser à. Instructions pour l'application des patches thermocollants.

1. Placer le patch sur le vêtement.
2. Régler la température du fer à repasser à max. 180 degrés.
3. Couvrir le patch avec un chiffon humide ou repasser directement.
4. Presser fermement le fer à repasser chaud sur le vêtement pendant 20 à 30 secondes.
5. Mettre le vêtement à l'envers puis repasser pendant encore 20 à 30 secondes.

**IT:** Stirare a. Istruzioni per l'applicazione delle etichette termoadesive.

1. Posizionare l'etichetta sull'indumento.
2. Impostare la temperatura del ferro da stiro su max. 180 gradi.
3. Coprire l'etichetta con un panno umido o direttamente con il ferro da stiro.
4. Tenere premuto il ferro da stiro riscaldato sul panno/indumento per 20-30 secondi.
5. Girare il capo alla rovescia e premere col ferro da stiro per altri 20-30 secondi.